

# QUICK INSTALLATION GUIDE



GAMDIAS  
**ARGUS | E4**  
MID-TOWER PC CASE

# TABLE OF CONTENTS


1	Specifications
2	Exploded View & Parts
3	Accessory
4	Side Panel Removal
5	Motherboard Installation
6	PSU Installation
7	3.5" & 2.5" HDD Installation
8	Air Cooling Compatibility
9	Radiator Compatibility
10	I/O Ports
11	I/O Connectors

# SPECIFICATIONS

---

SERIES	LED Strips Series
Product Name	ARGUS E4
Case Type	MID Tower
Dimension (L x W x H)	363 x 216 x 462 mm 14.3 x 8.5 x 18.2 inch
Chassis Dimension (L x W x H)	330 x 215 x 440 mm 13 x 8.5 x 17.3 inch
Motherboard Support	ATX, Micro-ATX,Mini-ITX
Expansion Slots	7
Material	SPCC , ABS , Tempered glass
Window	Left
Radiator Support	Top: 240 mm Rear: 120 mm
Fan Support	Top: 2 x 120mm , 2 x 140mm Rear: 1 x 120mm, 1 x 140mm Bottom: 2 x 120mm
Pre-installed Fans	NO
Pre-installed Control BOX	NO
Motherboard Sync	5V 3-Pin Addressable Header
Drive Bays	2 x 3.5" or 1 x 2.5"+1 x 3.5"(HDD Cage) 3 x 2.5"
Clearance	CPU cooler height limitation: 170mm VGA length limitation: 300mm PSU length limitation: 150mm
I/O Port	USB 3.0 x1, USB 2.0 x2, HD Audio x1, LED Control x1








# EXPLODED VIEW & PARTS





## PARTS

0	Chassis Body	5	Front Panel
1	Screw	6	IO Port
2	Tempered Glass Side Panel	7	LED Strips
3	Right Side Panel	8	HDD Cage
4	Top Dust Filters	9	Rubber Foot

## ACCESSORY

FIGURE	PARTS NAME	QTY	USED FOR
	Stand-off 4.75 x 6.5 x 10mm	3	Motherboard
	Screw #6 x 6 mm	4	PSU
	Screw #6 x 5 mm	8	HDD
	Screw M3 x 5 mm	25	2.5" HDD/Motherboard/ODD
	Screw BM6# x 27mm	8	Fan on bottom of case / on radiator
	CableTie	5	Cable Management
	Buzzer	1	Motherboard Alarm

# SIDE PANEL REMOVAL



## English

Remove the side panel

## Español

Retire el panel lateral

## Deutsch

Seitenblende entfernen

## Polski

Usuń panel boczny

## Français

Retirez le panneau latéral

## Svensk

Ta bort sidopanelen

## Italiano

Rimuovere il pannello laterale

## Português

Remova o painel lateral

## Русский

Снимите боковую панель

## Türk dili

Yan paneli çıkarın

## 日本語

サイドパネルを取り外します

## 한국어

사이드 패널 제거


## ภาษาไทย

ถอดแผงด้านข้าง

## العَرَبِيَّة

فك اللوحة الجانبية

# MOTHERBOARD INSTALLATION



## English

Lay down the chassis  
Install the motherboard in proper location  
and secure it with screws

## Español

Tumbe el chasis  
Instale la placa base en la posición adecuada  
y fíjela con los tornillos

## Deutsch

Gehäuse flach hinlegen  
Motherboard an der richtigen Stelle installieren  
und mit Schrauben sichern

## Polski

Położ obudowę  
Zamontuj płytę główną we właściwym miejscu  
I przymocuj za pomocą śrubek

## Français

Déposez le châssis  
Installez la carte mère dans un emplacement  
approprié et fixez-la avec des vis

## Svensk

Lägg ner chassiet  
Sätt i moderkortet på rätt plats och fäst med  
skruvar

## Italiano

Poggiare il telaio  
Installare la scheda madre nella posizione  
corretta e fissarla con viti

## Português

Deite o chassi  
Instale a placa-mãe no local correto e  
prenda-a com parafusos

## Русский

Снимите подставку  
Установите системную плату в нужном  
месте и закрепите винтами

## Türk dili

Kasayı yere yatırın  
Ana kartı uygun konuma kurun ve vidalarla  
sabitleyin

## 日本語

シャーシーを置きます。  
マザーボードを適切な位置に取り付け、  
ねじで固定します。

## 한국어

새시 깔기  
마더보드를 올바른 위치에 놓은 뒤  
볼트로 고정합니다


## ภาษาไทย

วางตัวเครื่องลง  
ติดตั้งมาเธอร์บอร์ดในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว  
ยึดด้วยสกรู

## العَرَبِيَّة

ضع الهيكل (الشاسيه) على سطح.  
رُكِّب اللوحة الأم في المكان السليم وأحکم تثبيتها بالمسامير.

# PSU INSTALLATION



## English

Place the PSU in proper location

## Português

Coloque a PSU no local adequado

## Español

Coloque la PSU en la posición adecuada

## Русский

Поместите блок питания в нужное место

## Deutsch

Netzteil an der richtigen Stelle platzieren

## Türk dili

PSU'yu uygun konuma yerleştirin

## Polski

Umieść zasilacz we właściwym miejscu

## 日本語

電源ユニットを適切な位置に置きます。

## Français

Positionnez le bloc d'alimentation électrique dans un emplacement approprié

## 한국어

PSU를 올바른 위치에 놓습니다

## Svensk

Placera PSU:n på rätt plats

## ภาษาไทย

วาง PSU ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

## Italiano


Collocare il PSU in posizione corretta

## العربية



ضع وحدة إمداد الطاقة في المكان السليم.

# 3.5" & 2.5" HDD INSTALLATION

## 3.5" HDD



## 2.5" SSD



### English

- A. 3.5" HDD  
Align the HDD into the mounting holes and screw in.  
B. 2.5" SSD  
Align the SSD into the mounting holes and screw in.

### Español

- A. HDD de 3,5"  
Alinee el HDD en los orificios de montaje y apriete los tornillos.  
B. SSD de 2,5"  
Alinee el SSD en los orificios de montaje y apriete los tornillos.

### Deutsch

- A. 3,5-ZOLL-FESTPLATTE  
Festplatte in den Montagelöchern ausrichten und einschrauben.  
B. 2,5-ZOLL-SSD  
SSD in den Montagelöchern ausrichten und einschrauben.

### Polski

- A. DYSK TWARDEY HDD 3,5"  
Dopasuj dysk twardey HDD do otworów montażowych i przykręć go.  
B. Dysk twardey SSD 2,5"  
Dopasuj dysk twardey SSD do otworów montażowych i przykręć go.

### Français

- A. Disque dur 3,5"  
Alignez le disque dur dans les trous de montage et vissez-le.  
B. SSD 2,5"  
Alignez le SSD dans les trous de montage et vissez-le.

### Svensk

- A. 3,5" HDD  
Sätt i HDD:n i monteringshålen och skruva fast.  
B. 2,5" SSD  
Sätt i SSD:n i monteringshålen och skruva fast.

### Italiano

- A. HDD da 3,5"  
Allineare l'HDD nei fori di montaggio e avvitarlo.  
B. SSD da 2,5"  
Allineare l'SSD nei fori di montaggio e avvitarlo.

### Português

- A. HDD 3.5"  
Alinhe o HDD nos orifícios de montagem e aperte-o.  
B. HDD 2.5"  
Alinhe o SSD nos orifícios de montagem e aperte-o.

### Русский

- A. Жесткий диск 3,5 дюйма  
Установите жесткий диск в монтажные отверстия и закрепите винтами.  
Б. Твердотельный накопитель 2,5 дюйма  
Вставьте твердотельный накопитель в монтажные отверстия и закрепите винтами.

### Türk dili

- A. 3,5" SABİT DİSK  
Sabit disk bağlantı düzeneği delikleriyle hizalayın ve vidalayın.  
B. 2,5" KATI HÂL DİSKİ  
Kati hâl diskini bağlantı düzeneği delikleriyle hizalayın ve vidalayın.

### 日本語

- A.3.5インチHDD  
HDDを取り付け穴にあて、回し入れます。  
B.2.5インチHDD  
SSDを取り付け穴にあて、回し入れます。

### 한국어

- A. 3.5" HDD  
HDD를 마운팅 홀에 정렬한 뒤 볼트로 고정합니다.  
B. 2.5" HDD  
SSD를 마운팅 홀에 정렬한 뒤 볼트로 고정합니다.

### ภาษาไทย


- A. ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว  
จัดเรียงฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ลงในช่องสำหรับประกอบแล้วขันสกรูยึดให้แน่น  
B. โซลิดสเตตไดรฟ์ขนาด 2.5  
จัดเรียงโซลิดสเตตไดรฟ์ลงในช่องสำหรับประกอบแล้วขันสกรูยึดให้แน่น

### العربية

- أ- محرك الأقراص الثابتة 3.5 بوصة  
قم بمحاذاة المحرك في فتحات التثبيت وثبته.  
ب- محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة 2.5 بوصة  
قم بمحاذاة المحرك في فتحات التثبيت وثبته.



# AIR COOLING COMPATIBILITY



## English

Top 120 mm x 2 or 140 mm x2  
Rear 120 mm x 1 or 140 mm x1  
Bottom 120 mm x 2

## Svensk

Ovansida 120 mm x 2 eller 140 mm x2  
Baksida 120 mm x 1 eller 140 mm x1  
Botten 120 mm x 2

## 日本語

上部120 mm x 2または140 mm x2  
後部120 mm x 1または140 mm x1  
下部120 mm x 2

## Español

Superior 120 mm x 2 o 140 mm x2  
Trasero 120 mm x 1 o 140 mm x1  
Fondo 120 mm x 2

## Italiano

Parte superiore 120 mm x 2 o 140 mm x2  
Parte posteriore 120 mm x 1 o 140 mm x1  
Fondo 120 mm x 2

## 한국어

상단 120 mm x 2 or 140 mm x2  
후면 120 mm x 1 or 140 mm x1  
하단 120 mm x 2

## Deutsch

Oben 120 mm x 2 oder 140 mm x 2  
Hinten 120 mm x 1 oder 140 mm x 1  
Unterseite 120 mm x 2

## Português

Superior 120 mm x 2 ou 140 mm x2  
Traseiro 120 mm x 1 ou 140 mm x1  
Fundo 120 mm x 2

## ภาษาไทย

ด้านบน 120 มม. x 2 หรือ 140 มม. x2  
ด้านหลัง 120 มม. x 1 หรือ 140 มม. x1  
ด้านล่าง 120 มม. x 2

## Polski

Góra 120 mm x 2 lub 140 mm x2  
Tył 120 mm x 1 lub 140 mm x1  
Dół 120 mm x 2

## Русский

Верхний 120 мм, 2 шт. или 140 мм, 2 шт.  
Задний 120 мм, 1 шт. или 140 мм, 1 шт.  
Дно 120 мм, 2 шт.

## العَرَبِيَّة

علوي 120 مم x 2 أو 140 مم x 2  
خلفي 120 مم x 1 أو 140 مم x 1  
أسفل 120 مم x 2


## Français

Haut 120 mm x 2 ou 140 mm x 2  
Arrière 120 mm x 1 ou 140 mm x 1  
Fond 120 mm x 2

## Türk dili

Üst 2 tane 120 mm veya 2 tane 140 mm  
Arka 1 tane 120 mm veya 1 tane 140 mm  
Alt 2 adet 120 mm

# RADIATOR COMPATIBILITY



## English

Top 240 mm  
Rear 120 mm

## Svensk

Ovansida 240 mm  
Baksida 120 mm

## 日本語

上部 240 mm  
後部 120 mm

## Español

Superior 240 mm  
Trasero 120 mm

## Italiano

Parte superiore 240 mm  
Parte posteriore 120 mm

## 한국어

상단 240mm  
후면 120mm

## Deutsch

Oben 240 mm  
Hinten 120 mm

## Português

Superior 240 mm  
Traseira 120 mm

## ภาษาไทย

ด้านบน 240 มม.  
ด้านหลัง 120 มม.

## Polski

Góra 240 mm  
Tył 120 mm

## Русский

Верхний 240 мм  
Задний 120 мм

## العربية

علوي 240 مم  
خلفي 120


## Français

Haut 240 mm  
Arrière 120 mm

## Türk dili

Üst 240 mm  
Arka 120 mm

# I/O PORTS




- 1 Power Button
- 2 Reset Button
- 3 LED Control<sup>①</sup>
- 4 Headphone

- 5 Mic
- 6 USB 2.0
- 7 USB 2.0
- 8 USB 3.0

① Sync With Motherboard : Press and Hold the LED Control Button for 3 Seconds.

# I/O CONNECTORS



## English

See your motherboard's manual for front panel header locations and pin-outs.

## Español

Consulte en el manual de la placa base las ubicaciones de los cabezales del panel frontal y las salidas de conectores.

## Deutsch

Positionen und Pinbelegungen der Stiftheisten an der Frontblende finden Sie in der Motherboard-Anleitung.

## Polski

Zapoznaj się z instrukcją do płyty głównej w celu uzyskania informacji o położeniu gniazda panelu przedniego i pinów.

## Français

Consultez le manuel de votre carte mère pour les emplacements des embases du panneau avant et les sorties pi.

## Svensk

Se bruksanvisningen för moderkortet för huvud och pi-utgångar på framsidan.

## Italiano

Vedere il manuale della scheda madre per le posizioni e le piedinature del connettore del pannello anteriore.

## Português

Veja o manual da sua placa-mãe para localizar os locais e os compartimentos do painel frontal.

## Русский

Схема расположения колодок передней панели и выводов представлена в руководстве к системной плате.

## Türk dili

Ön panel bağlantı konumları ve Pi çıkışları için ana kartınızın kılavuzuna bakın.

## 日本語

フロントパネルヘッダーの位置と操作はマザーボードマニュアルを参照

## 한국어

프론트 패널 헤더 위치와 pi 아웃은 마더보드의 매뉴얼을 참조하십시오.

## ภาษาไทย

อ่านคู่มือมาเธอร์บอร์ดของคุณเพื่อรับทราบตำแหน่งส่วนหัวแผงด้านหน้าและ Pi-out

## العَرَبِيَّة

راجع دليل اللوحة الأم لتحديد مواضع رأس اللوحة والدبابيس.



**GAMDIAS**

GAMING ART IN MOTION